

# 1. SEIFENKISTENRENNEN



## **RENNEN:**

Es fährt immer eine Seifenkiste auf der Rennstrecke. Es gibt 2 Läufe – die Zeiten werden zusammen addiert. Die schnellsten Zeiten siegen, Die Reihenfolge des Startes ist in den Rennunterlagen ersichtlich. Wir bitten rechtzeitig am Start zu sein.

## **Teamwertung:**

Eine Seifenkiste darf von mehreren Personen gefahren werden, die einzeln gewertet werden, sind es mehr als 2 Fahrer – werden die Zeiten automatisch als Teamwertung gewertet. Ein Team besteht maximal von 5 Fahrern – es werden ALLE Zeiten des Teams addiert.

## **SEIFENKISTE:**

### **DIE KISTE IST SICHER ZU BAUEN!!!!**

Ohne technische Abnahme von der Rennleitung ist ein Start nicht möglich. Die Seifenkisten müssen 4 Räder, eine funktionierende Lenkung und eine Bremse haben. Als Lenkung sollte ein Lenkrad oder ein Querlenker dienen. Die Bremsen müssen so beschaffen sein, das ein gefahrloses bremsen mit kurzem Bremsweg auf der Strecke möglich ist. Ein Start von der Rampe muss möglich sein. Nicht erlaubt sind Zusatzmotoren oder zusätzliche Gewichte.

Gesamtgewicht der Kisten:

„JuniorKlasse“ : max. 120 kg inkl. Pilot

„TeenKlasse“ : max. 170 kg inkl. Pilot

„SeniorKlasse“ : max. 200 kg inkl. Pilot

## **Information/Fragen:**

Boris Kratz 0152-28913605

Tim Henningsen 0162-2092864